

USB-DAC Ibuki- digital 取扱説明書

警告 : 以下は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です

必ずお守り下さい



定格を超えたり、決められた電源以外で使用しないで下さい 雷が鳴ったら、機器やプラグに触れないで下さい 電源コード・プラグを破損するようなことはしないで下さい 水をかけたり濡らしたりしないでください 電源プラグ部のほこり等は定期的に清掃して下さい ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないで下さい 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて下さい 傷つけたり、加工したり、必要以上の力を加えないで下さい 重い物を載せたり、熱器具に近づけたりしないで下さい

分解したり、改造しないで下さい 異常があったときはすぐに電源プラグを抜いて下さい 異物混入・煙・異臭・異音のときは電源プラグを抜いて下さい 落下、破損したときは電源プラグを抜いて下さい 電源プラグ・DCアダプターは根元まで確実に差し込んで下さい

注意 : 以下は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 かずお守り下さい



直射日光の当たるところやストーブの近く等、異常に温度が高くなるところに置かないでで下さい 放勢を妨げないよう設置して下さい 油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かないで下さい

不安定な場所に置かないで下さい 電源コードやDCアダプターの抜き差しはプラグ部を持って行って下さい

真空管式アンプを使用

パソコンの音楽データーをお聞きの方はたくさんお見えになると思いますが、大半はパソコンに付属するスピーカーを使用していたり、簡易なアダプターを使用し、 音質の評価とは程遠い世界です。しかしながらCDや放送用音源の収録の大半がコンピューターで行われている現在ではデーターとしてのクオリティは非常に高く、 ホームオーディオの音源としても申し分ありません。そこで本機は本格的な真空管式のアンプを内蔵させ情報量を欠落させることなく、パソコンの音楽データーをU SB端子からデジタル信号のままを取り出し、ホームオーディオで再生するための音源に変換します。本機はwindows2000以降、Mac OSXで動作し、特別なドラ イバーは必要ありません。

各部の名称

① 真空管(サブミニチュア管6111)	Musica
② 電源スイッチ(ミュートスイッチ)	
③ パイロットランプ(青色)・	

	₩wstoo usb d/a converter
① 入力端子(USBコネクター)	made in Japan
② 電源アダプター端子	dc24y 0.5a usb input left output
③ 出力端子(RCAジャック) ――――	s/n
,	

本機の接続にあたって全ての機器の電源がOFFになっていることを確認してください。

- 1.電源アダプターを100V交流電源に接続し、DCプラグを⑤電源アダプター端子に接続します。電源アダプターは指定のものをご使用下さい。
- 2. USBケーブルでパソコンのUSB端子と本機の④入力端子を接続し、パソコンを起動します。パソコンでは本機が自動的に認識されます。
- 3. 本機の⑥出力端子からピンケーブルでプリアンプやプリメインアンプの入力端子(AUX端子等)に接続します。
- 4. 本機の②電源スイッチをONにします。右がON、左がミュートです。使用するときは右側にします。ミュートでが通電はされますが音はでません。
- 5.数十秒後真空管のウォームアップが完了すると動作状態になります。このとき③パイロットランプは発光しています。
- 6. 本機はパソコンのOSがwindows2000以降とMac OSXで使用できます。特別なドライバー等は必要なくUSB接続をすれば自動的に認識されます。

製品保証書			
品名	lbuki- digital	お客様お名前・ご住所・電話番号	お買上店
製造番号			
お買上日			
保証期間	1年		

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するもの です。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。 また保証期間経過後の修理のついては、お買上店または当社へお問い合わせ下さい。

株式会社ムジカ Musicam

http://www.musika.jp/ 〒503-0947 岐阜県大垣市浅草2丁目102番地 電話 0584-89-9920 ファックス 0584-89-5696

形式 USB-DAC

周波数特性(-3.0dB) 1~24KHz

λカ USB 11

対応OS windows2000以降、Mac OSX

電源 DC24V 0.5A

寸法 W82mm × H60mm × D260mm

お問合せ

お問い合わせをいただく前に下記のご注意をお読みください。

- 1.メールでお問合せの場合は、お名前、返信用メールアドレスを必ず本文中にお書きください。
- 2.メールでのお問合せに対するお返事は数日かかる場合がございます。また、土曜、日曜、祝日、年末年始、盆休み等はお返事ができません。しばらくお待ち下さい。
- 3.1週間以上たってもお返事が届かない場合は当社にメール未到着の可能性があります。申し訳ありませんが、メールを再送してください。
- 4. お電話でお問合せの場合は月曜~金曜9:30~17:00(12:00~13:00を除く)に受け付けています。
- 5. ファックス・郵便でのお問合せは24時間受け付けておりますが、お返事には数日かかる場合がございます。

株式会社 ムジカ 郵便番号503-0947 岐阜県大垣市浅草2丁目102番地 電話 0584-89-9920 ファックス 0584-89-5696 納期等のお問い合わせは eigyou@musika.jp 技術的なお問い合わせは gizyutu@musika.jp

保証規定

- 生した故障については、第3項に示す場合を除き、無償修理いたします。
- 修理の際に本書をご提示ください。お客様のご事情により出張修理を依頼された場合、保証期間 中であっても出張料金を申し受けます。
- 3. 保証期間中でも、次の場合には有償修理となります。

(イ)本書の掲示がない場合

- (ロ)本書にお買い上げ日・販売店名の記入がない場合、またはその字句を書き換えられた場合。
- (ハ)ご使用上の誤り、または当社の指定者以外の手により修理·改造された場合。
- (二)本製品に異常がなく、他の部分、他の機器に異常があり、点検および改善した場合。
- (ホ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障や損傷および使用後のキズ・汚れ等。

- 1.保証期間内において、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で発 (へ)地震、落雷、風水害、その他の天災、火災、公害、ガス、異常電圧による故障や損傷。
 - (ト)消耗部品の取替えを要する場合、および消耗部品の磨耗や劣化に起因する故障や損傷。
- 2.保証期間内に無債修理をする場合、お買い上げの販売店、または当社サービス係にご依頼の上、 4.本製品の保証は日本国のみで有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - * 本保証書は以上の保証規定により無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって お客様の法律上の権限を制限するものではありません。
 - * 本製品の保守用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打切 後7年です。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間経過後も、故 障内容によっては修理可能の場合がありますので、当社サービス係までお問合せください。
 - * 修理の際、交換した部品は回収させていただきます。
 - * この保証書は再発行いたしません。紛失しないように保存して下さい。